



## FH456 - 固定 IP

確認線路，來源網路與 WAN 連接，電腦與 LAN 連接




開啟瀏覽器 (網頁) · 在網址輸入 : 192.168.0.1  
機器會自動檢測您的網路連線類型




- 1.到網際網路將連線類型更改為固定 IP
- 2.輸入電信業者所提供之固定 IP 資料，輸入完後按確定




- 到無線網路設定您的無線網路名稱(亦可不更改)及密碼  
設定加密模式，建議選擇 WPA2-PSK




設定完帳號密碼後點選確定



無線網路連線將會中斷，請重新連線一次，點選確定。



再到網際網路確認連線狀態，連線到網際網路就可以上網囉！



確認連線狀態，  
連線到網際網路就可以上網囉！